

INSTRUKCJA MONTAŻU EKRANU STAŁOCIŚNIENIOWEGO

#CreateYourBrand

- 1 Rozwiń i rozciągnij ekran na podłożu.
- 2 Upewnij się, że zawory bezpieczeństwa są wkręcone (czerwone zawory).
- 3 Rozpocznij napełnianie ekranu powietrzem za pomocą dołączonej pompki elektrycznej.
- 4 Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia (regulowanego przez zawory bezpieczeństwa) należy zakręcić zawór do napełniania ekranu powietrzem i ustawić produkt do pozycji pionowej.
- 5 Postawiony ekran należy ustabilizować za pomocą dołączonych do zestawu montażowego szpilek prostych i szpilek skrętnych z linkami odciągowymi do podłoża. Linki powinny być naprężone i rozwinięte na całą swoją długość.

