

BALONY NA WENTYLATOR

W ZESTAWIE



x 1

wbudowany wentylator



x 4-9*

linki odciągowe



x 8/4*

szpilki z oczkiem



x 6-9*

kotwy**



x 1


młotek montażowy




x 1

torba transportowa


INSTRUKCJA MONTAŻU




- 1 Rozłóż i rozciągnij balon na całą długość wentylatorem na wierzch. Jeśli to możliwe zastosuj płachtę chroniącą poszycie przed zabrudzeniem.




- 3 Przypnij linki do oczek odciągowych w balonie za pomocą karabińczyków.




- 5 Postaw powoli balon za pomocą linek, następnie przymocuj do podłoża za pomocą szpilek używając młotka. Linki odciągowe powinny być naprężone i rozciągnięte na całą swoją długość. W balonach od wysokości 5m zamiast szpilek do linek będą dołączone kotwy.



- 2 Zapnij zamek obok wentylatora u podstawy balonu.



- 4 Podłącz balon do prądu i zaczekaj, aż napęłni się powietrzem. Pamiętaj, aby nie zasłonić wlotu wentylatora podczas nadmuchiwania.



- 6 Ustabilizuj balon, wbijając młotkiem szpilki/kotwy odciągów w podłoże u jego podstawy.

! W przypadku podłoża, które uniemożliwia użycia szpilek/kotew, należy zastosować dedykowane obciążniki eliptyczne do balonu.

* w zależności od rozmiaru balonu

** kotwy tylko w balonach od wysokości 5m

BALON NA WENTYLATOR

W ZESTAWIE



x 1

wbudowany wentylator



x 4-9*

linki odciegowe



x 8/4*

szpilki z oczkiem



x 6-9*

kotwy**



x 1


młotek montażowy




x 1

torba transportowa


INSTRUKCJA DEMONTAŻU




- 1 Zdemontuj wszystkie kotwy/szpilki z linek odciegowych i podstawy.



- 3 Odłącz produkt od prądu i rozepnij zamek obok wentylatora. Rozpocznie się wypuszczanie powietrza z produktu.



- 2 Powoli połów produkt na płaskiej i suchej powierzchni korzystając z linek. Jeśli to możliwe zastosuj płachtę ochronną.



- 4 Zaczekaj, aż ulotni się całe powietrze z produktu i zacznij powoli zwinąć produkt w stronę wentylatora.

- 5 Skompletuj i zapakuj zestaw montażowy do torby na akcesoria.

- 6 Zapakuj produkt i akcesoria do dedykowanej torby transportowej.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2. Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3. Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4. Należy sprawdzić stan przewodów elektrycznych przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5. Nie zasłaniać wentylatora. Produkt należy ustawić tak, aby otwór wentylacyjny miał zapewniony swobodny dostęp powietrza.
6. W celu uniknięcia ryzyka potknięcia, linki odciegowe należy rozmieszczać poza ciągami komunikacyjnymi. Jeżeli linki muszą krzyżować ciągi komunikacyjne lub znajdują się w ich pobliżu, konieczne jest ich wyraźne oznakowanie (np. taśmą ostrzegawczą).
7. Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew. Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
8. Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
9. Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
10. Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
11. Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zaplonu



ryzyko zapłtania lub potknięcia się o linki odciegowe



ryzyko przewrócenia wskutek błędnego montażu lub silnego wiatru



niewłaściwe użytkowanie np. wspinanie się



ryzyko uszkodzenia kabla zasilającego np. w pompce elektrycznej

*w zależności od rozmiaru balonu.

** kotwy tylko w balonach od wysokości 5m.