NAMIOT SPECJALISTYCZNY ENDINI V VC

ZESTAW MONTAŻOWY



x 4

szpilka
z linkami
odciągowymi



x 20

szpilka prosta



x 1


młotek
montażowy



x 1

torba do zestawu

POTRZEBUJESZ




pompka ręczna
lub elektryczna


INSTRUKCJA MONTAŻU

Zadbaj o czystość zaworów i pompki. Uważaj, aby podczas pompowania nie wciągnąć zabrudzeń np.piasku, błota do wewnątrz wkładu.







1 Wyciągnij namiot z torby i rozłóż na płaskiej i czystej powierzchni. Przypnij linki odciągowe do oczek za pomocą karabińczyków.




2 Przygotuj zawory wlotowe do pompowania. Zawory znajdują się u dołu nogi namiotu. Odkręć pierwszą zawleczkę.




3 Sprawdź czy zawory bezpieczeństwa są zakręcone. Zawory znajdują się u góry nogi namiotu. Rozpocznij pompowanie jednej z nóg namiotu.



4 Po napompowaniu każdej z nóg koniecznie zakręć zawór wlotowy.



5 Napompuj nogę przeciwległą do już napompowanej. Rozpocznij pompowanie kolejnej nogi.



6 Przed pompowaniem ostatniej nogi postaw namiot i kontynuuj pompowanie 4-tej nogi.
Zakręć zawór wlotowy.

POLTENT

Poltent Sp. z o.o.
os.1-Maja 16J
44-304 Wodzisław Śląski
Poland

+48 32 720 65 23
kontakt@poltent.pl
www.poltent.pl

#CreateYourBrand

aktualizacja 30.09.2026

NAMIOT SPECJALISTYCZNY ENDINI V VC

ZESTAW MONTAŻOWY



x 4

szpilka
z linkami
odciągowymi



x 20

szpilka prosta



x 1


młotek
montażowy




x 1

torba do zestawu

POTRZEBUJESZ




pompka ręczna
lub elektryczna



7 Po wypełnieniu powietrzem wszystkich nóg zapnij ściany za pomocą zamków błyskawicznych z prawej i lewej strony ściany.




8 Przypięte ściany należy przymocować do podłoża za pomocą szpilek prostych.



9 Rozłóż i zamocuj podłogę do nóg namiotu za pomocą klamry wszytej do każdej nogi.

łącznik do namiotów V20/V30/V40
zapnij je za pomocą zamka nad każdą ścianą.



10 Ustabilizuj namiot. Nogi zamocuj do podłoża za pomocą szpilek prostych.Linki rozwiń na całą długość i przytwierdź do podłoża za pomocą szpilek prostych.

INSTRUKCJA DEMONTAŻU

1 Odepnij ściany boczne, wyjmij szpilki oraz linki. Odkręć zawory wlotowe w nogach.



2 Po wypuszczeniu powietrza z nóg, ułóż płasko poszycie namiotu tak, aby nogi namiotu ułożone były w jednym kierunku.



3 Wypuszczaj resztki powietrza zawijając namiot od jego szczytu w kierunku zaworów.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1.Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2.Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu.
3.Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4.W przypadku użycia pompki elektrycznej, należy sprawdzić stan przewodów przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5.Nie należy zasłaniać zaworów bezpieczeństwa, które regulują ciśnienie powietrza w produkcie.
6.Podczas nasilających się podmuchów wiatru należy systematycznie sprawdzać osadzenie szpilek/kotew.
Przy wietrze powyżej 38km/h należy niezwłocznie złożyć produkt.
7.Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
8.Szwy w namiotach reklamowych nie są uszczelniane w celu zapewnienia pełnej wodoodporności.
Przesiąkanie na szwach nie stanowi wady produktu.
9.Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
10.Podczas użytkowania produktu należy monitorować stan poszycia i unikać uszkodzenia mechanicznego. Uszkodzenie poszycia może spowodować zawalenie się konstrukcji.
11.Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
12.Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zapłonu



ryzyko zaplątania lub potknięcia się o linki odciągowe



ryzyko przewrócenia wskutek błędnego montażu, silnego wiatru



niewłaściwe użytkowanie np.wspinanie się



ryzyko uszkodzenia kabla zasilającego np.w pompce

Poltent Sp. z o.o.
os.1-Maja 16J
44-304 Wodzisław Śląski
Poland

+48 32 720 65 23
kontakt@poltent.pl
www.poltent.pl

#CreateYourBrand

aktualizacja 30.09.2026