


SŁUPEK VENTO®

www.ventotent.pl



zeskanuj QR CODE
i zobacz na naszym
kanale YouTube
VIDEO INSTRUKCJĘ

ZESTAW MONTAŻOWY




x 1

dwusuwowa
pompka ręczna




x 4

szpilka skrętna (lub prosta*)
z linkami odciągowymi




x 4

szpilka prosta



x 1

młotek
montażowy



x 1

zestaw
naprawczy

INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1** Odepnij zamek torby. Zamek dzieli torbę na dwie części, podstawę oraz część słupka z zadrukowanym poszyciem.
- 2** Rozłóż słupek płasko na podłożu na odległość w przybliżeniu równą wysokości słupka.
- 3** Zakręć zawory bezpieczeństwa.
- 4** Rozpocznij napełnianie słupka powietrzem za pomocą dołączonej pompki ręcznej (lub opcjonalnej pompki elektrycznej).
- 5** Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia (ciśnienia regulowanego przez zawory bezpieczeństwa) słupek należy postawić do pozycji pionowej.
- 6** Postawiony słupek należy ustabilizować za pomocą szpilek, które dołączone są do zestawu montażowego. Szpilki proste mocujemy przy podstawie do podłoża, a szpilki z linkami rozwijamy na całą swoją długość, powinny być naprężone.




VENTO®

Gdzie tyłeś chcesz!

*dla słupków mniejszych niż 4 m