


LADA | STOLIK STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO®

W ZESTAWIE



x 1


dedykowana torba transportowa




x 1

kluczyk do zaworów


INSTRUKCJA MONTAŻU



1 Wyjmij produkt z pokrowca i połóż na płaskiej, suchej powierzchni spodem do podłogi.



2 Rozepnij pionowy zamek poszycia w ladzie/stoliku i znajdź zawór do pompowania inflate/deflate.




lada widok na wkład


stolik widok na wkład

3 Odkręć nakrętki zaworów do pompowania i przygotuj pompkę. W ladzie są 2 zawory.

4 Zablokuj zawór przekręcając igłę membrany o ok. 90° w prawo za pomocą dedykowanego kluczyka, zapobiega to ulatywaniu powietrza. Niezablokowany zawór będzie ulatniał powietrze z produktu!




lada i stolik z rozpiętym zamkiem



dolny zamek wokół spodu

5 Sprawdź, czy dolny zamek poszycia wokół spodu ladow/stolika jest zapięty. Podłącz pompkę z dedykowaną końcówką do zaworu i rozpocznij napełnianie powietrzem. W ladzie są 2 zawory, kolejność pompowania nie ma znaczenia.




lada

stolik

6 Odpowiednio naprężona tkanina będzie sygnałem do zakończenia pompowania. Na koniec zapnij zamek pionowy poszycia pokazany w pkt.2.


POTRZEBUJESZ



pompka ręczna lub elektryczna

LADA | STOLIK STAŁOCIŚNIENIOWY VENTO®

W ZESTAWIE



x 1


dedykowana torba transportowa



x 1

kluczyk do zaworów


INSTRUKCJA DEMONTAŻU



1 Odepnij zamki pionowe poszycia i odkręć nakrętki zaworów do pompowania znajdujące się wewnątrz lady/stolika.

3 Złóż i zapakuj produkt do dedykowanego pokrowca.

kluczyk do zaworów




2 Odblokuj zawór przekręcając igłę membrany o ok. 90° w lewo korzystając z kluczyka i rozpocznij wypompowywanie powietrza.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu/demontażu produktu.
2. Podczas transportu, rozstawiania i składania produktu, należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała podczas montażu lub użytkowania.
3. Przed rozłożeniem produktu należy upewnić się, że w miejscu, w którym będzie montowany produkt nie znajdują się żadne ostre przedmioty, narzędzia itp. mające ostre krawędzie.
4. W przypadku użycia pompki elektrycznej, należy sprawdzić stan przewodów przed podłączeniem, aby uniknąć porażenia prądem.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, należy unikać ustawiania produktu w ciągach komunikacyjnych. Niewłaściwe rozmieszczenie może stwarzać ryzyko potknięcia się i urazów.
6. Podczas opadów deszczu lub śniegu, należy systematycznie usuwać zalegający nadmiar wody/śniegu z produktu.
7. Wszelkie zabrudzenia należy niezwłocznie usunąć wilgotną szmatką z ciepłą wodą bez użycia detergentów. Zabrania się stosowania myjek wysokociśnieniowych.
8. Przed demontażem produkt powinien być wyczyszczony i suchy. Jeśli z powodu pogody lub innych okoliczności produkt zostanie złożony mokry i zabrudzony, jak najszybciej to możliwe należy ponownie go rozłożyć, wysuszyć i wyczyścić.
9. Produkt należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

POTRZEBUJESZ



pompka ręczna lub elektryczna



ryzyko zapalenia po kontakcie ze źródłem ognia lub zapłonu



maksymalne obciążenie do 100kg